


SOTKA

Tuotenro: 1811425-0 & 1811425-1 Asennusopas



Tekniset tiedot

Tuotemalli	HT150-2P4824
Jalkojen määrä	2-osainen
Maksimikantavuus	50kg
Maksimikorkeus	1170mm
Minimikorkeus	720mm
Pöytälevyn mitat	1200x600x16mm PB

Tarvikeluettelo

Huom: Alla olevat piirustukset ovat ohjeellisia. Ne voivat poiketa tuotteesta ja mukana toimitetuista varusteista. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos työkaluja puuttuu tai asennusongelmia ilmenee.

A x24



ST4.2x13

B x12



M6x12

C x8



M6x35

D x4



Puutappi

E x1



Kuusiokoloavain
4x4

F x1



Kuusiokoloavain
5x5
(ristipääkärjellä)

G x8



Aluslevyt

H x8




Jousialuslevyt

Osaluettelo



No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Pöytätaasot	2	②	Tukilevyt	2
③	Vasen nostopylväs	1	④	Oikea nostopylväs	1
⑤	Jalat	2	⑥	Metallipalkki	2
⑦	Kuusikulmainen kammien liitoskappale	1	⑧	Liitoskappaleen kiinteä pidike	1
⑨	Kampi	1	⑩	Voimansiirtotanko	1
⑪	Kammien kiinteä pidike	1			

Asennuskaavio



Vaihe 1

Voimansiirtotangon asentaminen paikalleen



Työnnä voimansiirtotanko (10) vasemmassa ja oikeassa nostopylväässä (3) & (4) oleviin ohjausyksiköiden aukkoihin niin pitkälle, että tangon päissä olevat pidätinrenkaat koskettavat ohjausyksiköitä.

Vaihe 2



Metallipalkin asentaminen paikalleen

B x8

E x1

G x8

H x8





Vaihe 3

Tukilevyjen asentaminen paikalleen





B x4

E x1







Vaihe 4

Jalkojen asentaminen paikalleen




Vaihe 5

Pöytälevyjen yhdistäminen ja asentaminen paikalleen







Yhdistä pöytälevyt toisiinsa puutapeilla (D).



Vaihe 6

Kammen ja liitoskappaleen kiinteän pidikkeen asentaminen paikalleen




Vaihe 7

Kammen asentaminen paikalleen

A x2



F x1



Kuva: kammen kiinteä pidike



Varoitus

Pakkaus sisältää osia, joiden nieleminen voi johtaa tukehtumiseen. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

- Varmista, että luet ja ymmärrät tämän asennusoppaan. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos asennuksessa ilmenee ongelmia.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteen päällä leikkimisen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi. Tällaisesta vääränlaisesta käytöstä aiheutuneet vahingolliset seuraukset eivät ole valmistajan vastuulla.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta vain, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Varmista työtilan turvallisuus tuotetta kasatessasi. Pidä esimerkiksi työkalut ja osat hyvässä järjestyksessä. Pakkausmateriaaleja on vaarojen välttämiseksi käsiteltävä aina varoen, sillä esimerkiksi muovipussi aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.
- Säilytä alkuperäinen pakkaus mahdollista tulevaa tarvetta, kuten tuotteen kuljettamista varten.

Jätteiden käsittely



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi jätteiden vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistääkseen materiaalien kestävä uudelleenkäyttöä. Hävitä käytöstä poistettu laite palautus- ja keräyspisteen kautta tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.