


Kuva 1

4x2 kpl pultti




Kuva 2

Jalat



Kuva 3

4 kpl pultti



Kuva 4

ruuvi irti



Kuva 5

ruuvi kiinni



Sohva toimitetaan kahdessa kollissa, jotta kuljettaminen asuntoihin onnistuu helpommin

Mikäli sohva ei mahdu 2:ssa osassa sisälle on mahdollista purka selkäosa ja istuin kuusiokolo avamalla, 8 pulttia (kuva 1)

#### **Kasaus:**

Aseta sohvapöydät kuvan mukaisesti selkäosa lattiaa vasten

Varo jättämästä mitään esineitä osien alle, ettet vahingoita verhoilua

Kiinnitä jalat käsinojiin ja rahiin isommat sohvaan ja pienemmät rahiin (kuva 2),

viiste jalassa tulee olla lupullisessa asennossa sisällepäin

Kiinnitä käsinojat istuin+selkäosan osan oikealle ja vasemalle puolelle 4 pultilla, 3 pulttia istuinosalle

ja 1 pulttia selkänojaan (kuva 2)

Aseta pultit kohdakkain oleviin reikiin, laita prikot ja mutterit paikalleen kaikkiin reikiin ensiksi ja kiristä ne kaikki lopuksi

Toinen keskijalan ruuvi pitää irrottaa ja kääntää jalka oikeaan asentoon ja ruuvit kiristettävä (kuva 4 ja kuva 5)

Rahi laitetaan sohvapöydän eteen halutulle puolelle, ja ison tyynyn uloke tulee laittaa sivulle päin

huom! käytä huopatallaa kaikissa jaloissa, jotta lattiaan ei tulisi naarmuja ja uusi huopatallat säännöllisin väliajoin

huom! runkotakuu ei ole voimassa, jos keskijalkaa ei ole kiinnitetty

Jos huomaat tuotteessa virheen, ota valokuva ennen lopullista pakkausten avaamista

Suojaa kalusteesi Softcare tekstiilisuojaaineella ennen käyttöönottoa, näin saat helppohoitaisen

ja likaahylkivän kalusteen

Poista tahrat heti Softcare tekstiilipesuaineella